4. Instruções de limpeza

4.1 Como limpar seu aparelho

4.1.1 Com o copo encaixado no corpo, coloque água com um pouco de detergente. Tampe e ligue por alguns segundos.

4.1.2 Desligue a maquina e retire o plug da tomada para secar e finalizar a limpeza.

4.1.3 Durante a limpeza ou secagem deve-se tomar cuidado para não tocar as lâminas da hélice, pois as mesmas são afiadas e podem causar lesões e cortes.

4.1.4 O corpo do aparelho (motor) não deve ser limpo por jato de água. Nunca o coloque debaixo de torneiras ou mangueiras com água corrente.

⚠Atenção : Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho

5. Problemas e possíveis soluções:

Problemas	Causas	Soluções
O aparelho não liga / Parou de funcionar	Falta de energia elétrica ou plug desconectado da rede de energia	Verifique se o plug está conectado na tomada e se há energia na rede elétrica.
	Problema no circuito elétrico interno ou externo do aparelho	Contate a loja ou assistência técnica.
	O protetor térmico acionou	O aparelho superaqueceu, aguarde o seu resfriamento.
Vazamento no corpo	Problema no sistema de vedação	Contate a loja ou assistência técnica.
O produto não tritura	Produto muito grande, impossibilitando o contato com a hélice	Corte o produto em pedaços menores, com aproximadamente 1,5 a 2,0 mm.
	Hélice sem afiação	Contate a loja ou assistência técnica.

TERMO DE GARANTIA

A garantia de 6 meses é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela Assistência técnica autorizada SPOLU, sendo de fabricação.

Data da venda___/___/___ **Nota Fiscal Nº**_____ **Aparelho Nº**_____

IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do "Termo de Garantia" juntamente com a Nota.
A SPOLU responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

SPOLU

Spolu-Benesse do Brasil Ltda.

Fones/Fax: (17) 3546-2193/3546-3062/3546-3068/3546-2084
e-mail: spolu@spolu.com.br - www.spolu.com.br
Rua Lauro Sodré, 769 - Centro - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000

SAC
Serviço de Atendimento ao Cliente
e-mail: assistec@spolu.com.br
Fone: (17) 3546 - 3068

"Devido ao constante aperfeiçoamento, os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio"

SPOLU

Manual de Instruções

Liquidificador Inox

Baixa Rotação

Modelos

SPL - 048/049/050/051/052

1. Introdução

1.1 Informações Básicas

1.1.1 O motor do liquidificador inox de baixa rotação é embobinado com um termostato de segurança. Caso haja sobrecarga de energia ou aquecimento excessivo ele desarma, evitando assim que queime o motor.

1.1.2 O corpo e o copo do liquidificador são confeccionados em aço inox.

1.1.3 Sua função é triturar alimentos destinados a produção de sopas ou simplesmente extrair polpa da fruta. O liquidificador inox de baixa rotação não tem como função processar ¨pastas¨ com textura grossa (espessa).

1.2 Características técnicas

Produto	LQ. BR 2		LQ. BR 4		LQ. BR 6		LQ. BR 8		LQ. BR 10	
Referência	SPL-048		SPL-049		SPL-050		SPL-051		SPL-052	
Tensão [V]	127 V	220 V	127 V	220 V	127 V	220 V	127 V	220 V	127 V	220 V
Motor [W]	700		700		1000		1000		1000	
Prof. do copo [mm]	228		250		310		370		480	
Frequência [Hz]	50 - 60		50 - 60		50 - 60		50 - 60		50 - 60	
Consumo [kW/H]	0,7		0,7		1,2		1,2		1,2	
Rotação [RPM]	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
Peso Líquido [kg]	7,600		8,150		8,275		8,420		8,750	
Altura [mm]	530		605		667		730		840	

1.3 Cuidados necessários

1.3.1 Leia com atenção as instruções antes de usar o aparelho

1.3.2 Este aparelho vem com a tensão 220 V selecionada na fábrica. Para liga-lo em 127 V, basta mudar a chave seletora sob o aparelho.

1.3.3 Não ligue/utilize o aparelho caso algum componente aparente (cabo, plug, corpo, chave seletora e ou liga/desliga) esteja danificado.

1.3.4 Nunca utilize este ou qualquer outro aparelho elétrico se estiver com os pés descalços ou molhados.

1.3.5 Mantenha plugs e chaves (seletora e liga/desliga) livre da exposição a líquidos. Certifique-se que não haja contato direto do plug ou cabo com superficies úmidas.

1.3.6 Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais, ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoas responsável pela segurança.

1.3.7 Evite ligar o aparelho com o copo vazio para não danificar o mancal.

1.3.8 Não toque nas facas, pois são afiadas. Nunca coloque a mão dentro do copo enquanto estiver ligado ou em uso.

1.3.9 Caso haja travamento das facas, desligue o aparelho antes de remover os ingredientes que estão bloqueando o funcionamento do mesmo.

1.3.10 Não retire ou coloque o copo com o aparelho funcionando.

1.3.11 Não tente consertar ou abrir o aparelho, isso fará com que ele perca a garantia.

1.3.12 Guarde a nota fiscal e este manual (que contém a garantia no verso) para efeito de garantia.

1.3.13 Acessórios avulsos não pertencentes a linha de produtos Spolu podem vir a danificar o aparelho.

1.3.14 Recomenda-se o uso ininterrupto por no máximo 90 minutos.

2. Instruções de uso

Atenção:

Se o cabo de alimentação estiver danificado ele deve ser substituido pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, para evitar riscos.

2.1 Conservação do aparelho

2.1.1 Coloque seu aparelho sobre uma superfície limpa, seca e estável com preferencialmente 850 mm de altura.

2.1.2 Encaixe o copo e retire a tampa.

2.1.3 Coloque os ingredientes, cortados em porções de 15 a 25 mm e adicione uma quantidade de liquido para que o liquidificador tenha um bom rendimento

2.1.4 Não tente triturar produtos de dureza excessiva, pois poderá danificar a máquina ou mesmo fazer co que a faca perca o corte prematuramente. Caso isto ocorra, procura por alguma assistência técnica autorizada.

2.1.5 Coloque a tampa no copo antes de ligá-lo e mantenha a mão sobre ela enquanto o produto estiver em uso.

2.1.6 Desconecte o aparelho da tomada após usar.

Atenção:

Não retire o bloqueio do copo. Ele garante a sua segurança e eficiência no funcionamento do aparelho.

3. Componentes

DESCRIÇÃO	CÓD. 050 a 052	CÓD. 049	CÓD. 048
01 - Tampa	SPLP-104	SPLP-104	SPLP-103
02 - Porca calota inox 5/16¨	SPLP-293	SPLP-293	SPLP-293
03 - Hélice	SPLP-102	SPLP-102	SPLP-101
04 - Anel O´ring 10,77X2,62 mm	SPLP-144	SPLP-144	SPLP-144
05 - Arruela de Celeron 19X11 mm	SPLP-141	SPLP-141	SPLP-141
06 - Mancal com Bucha	SPLP-310	SPLP-310	SPLP-310
07 - Anel O´ring 24X3,5 mm	SPLP-142	SPLP-142	SPLP-142
08 - Copo de inox	SPLP-265	SPLP-270	SPLP-263
09 - Base do copo 4 a 10 litros BR	SPLP-106	SPLP-106	SPLP-106
10 - Mancal com Bucha (porca)	SPLP-310	SPLP-310	SPLP-310
11 - Arruela de Celeron 19X11 mm	SPLP-141	SPLP-141	SPLP-141
12 - Pino de Arrasto	SPLP-139	SPLP-139	SPLP-139
13 - Borracha do arrasto	SPLP-313	SPLP-313	SPLP-313
14 - Bolacha de Nylon	SPLP-297	SPLP-297	SPLP-297
15 - Base sup. do motor liq. 2 a 10 L	SPLP-111	SPLP-111	SPLP-111
16 - Varão 1/8¨X225 mm	SPLP-121	SPLP-121	SPLP-121
17 - Corpo de inox	SPLP-212	SPLP-212	SPLP-212
18 - Chave plástica liga/desliga	SPLP-113	SPLP-113	SPLP-113
19 - Rabicho ligação Liq. 2 a 10 BR	SPLP-126	SPLP-126	SPLP-126
20 - Base inferior do motor	SPLP-124	SPLP-124	SPLP-124
21 - Chave de Voltagem	SPLP-114	SPLP-114	SPLP-114
22 - Pé Redondo	SPLP-031	SPLP-031	SPLP-031
23 - Motor montado	SPLP - NE	SPLP - NE	SPLP - NE
24 - Bloqueio	SPLP-294	SPLP-294	SPLP-295
25 - Porca 1/8¨	SPLP-269	SPLP-269	SPLP-269
26 - Arruela 1/8¨	SPLP-249	SPLP-249	SPLP-249
27 - Porca 5/32¨ Inox	SPLP-262	SPLP-262	SPLP-262